


INCASTELLATURA tipo P1

Manuale di montaggio



1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 Termini e simboli utilizzati



NOTA

Contiene informazioni da tenere in particolare considerazione durante l'installazione.



AVVERTENZA

Contiene informazioni alle quali attenersi per evitare possibili ferite a persone o danni all'impianto.



ATTENZIONE !

Contiene informazioni alle quali attenersi per evitare di subire danni fisici eseguendo l'operazione descritta in modo non corretto o non rispettando le norme di sicurezza.

2. SICUREZZA

2.1 Raccomandazioni

Per una corretta e sicura installazione:

- attenersi alle norme e prescrizioni generali di sicurezza
- indossare sempre i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), in particolare:



- Casco.



- Guanti.



- Tuta da lavoro chiusa ai polsi.



- Scarpe antinfortunistiche.



- Cintura di sicurezza.



- Cuffie.

- osservare le seguenti precauzioni:



- Non indossare oggetti pericolosi e/o indumenti svolazzanti (collane, orologi, cravatte...)



- Non tenere i capelli lunghi sciolti.



- Non tenere oggetti taglienti o pungenti (es. cacciaviti, forbici...) nelle tasche.



- Per prevenire danni alla colonna vertebrale sollevare le parti pesanti utilizzando adeguate attrezzature



- Non manomettere, deteriorare o nascondere cartelli, segnali, o etichette d'avvertimento. In caso di deterioramento richiedere o effettuare subito la loro sostituzione.

2.2 Utensili

Vengono utilizzati i normali utensili da cantiere, in particolare:



- Cacciaviti




- Chiavi a brugola



- Chiavi esagonali



- Filo a piombo



- Livella



- Martello



- Metro



- Pinza

3. OPERAZIONI PRELIMINARI

3.1 Preparazione

Prima d'iniziare l'installazione procedere controllando i seguenti punti:

- Verificare la presenza nel luogo di installazione di un efficiente sistema d'illuminazione.
- Verificare lo stato di pulizia di vano e fossa e che non siano presenti liquidi (acqua, olio,...) sul fondo.
- Verificare che l'impianto elettrico di rete sia fornito di adeguata messa a terra.



ATTENZIONE !

In caso contrario interrompere l'installazione fino alla messa a norma dell'impianto da parte del Cliente.

- Verificare che gli ingressi alle zone di lavoro siano adeguatamente chiusi.
- Verificare che tutti i fori e gli alloggiamenti per i cavi elettrici siano liberi, ispezionabili, ben rifiniti ed asciutti.
- Verificare che sia presente un'adeguata ventilazione per lo scarico fumi.
- Verificare le seguenti misure e confrontarle con quelle rilevabili dal disegno di progetto:

Larghezza (distanza tra le pareti laterali).

Profondità (distanza tra parete frontale e posteriore).

Profondità della fossa.

Altezza della corsa.

Altezza della testata.

Piombatura del vano ed eventuali parti a piombo già installate.

Dimensioni di eventuali predisposizioni necessarie (scassi per le porte di piano, distanza tra le guide,...)



NOTA

Misurare larghezza e lunghezza del vano a tutti i livelli. Eseguire i controlli dimensionali indipendentemente dalle misure prese dai costruttori dell'edificio.



- Determinare il livello del pavimento finito di ciascun piano

- Predisporre un'area di deposito materiale prossima alla zona di lavoro, facilmente accessibile e non esposta alle intemperie.
- Predisporre gli eventuali mezzi di sollevamento da utilizzare.



3.2 Scarico e stoccaggio dei materiali

- Verificare la presenza di tutti i materiali, usando la distinta.
- Controllare lo stato di tutti i materiali all'atto del ricevimento in cantiere e nel caso si riscontrino danni o mancanze contattare immediatamente il fornitore.
- Controllare periodicamente i materiali destinati ad una lunga giacenza prima della loro installazione per evitare possibili deterioramenti causati da un errato stoccaggio.
- Controllare la completezza della documentazione allegata.


TRAVERSA




TRAVERSA LATO MECCANICA



PIEDE STRUTTURA




GIUNTO MONTANTI




GIUNTO TESTATA




MONTANTI FOSSA




NODO CENTRALE




NODO TESTATA




FISSAGGIO TRAVERSE SOPRA E SOTTO PORTA





FISSAGGIO REGOLINO ORIZZONTALE




FISSAGGIO REGOLINO VERTICALE



FISSAGGIO STAFFE GUIDA



FISSAGGIO REGOLINO ORIZZONTALE LATO MECCANICA



NODO REGOLINI

